




Manual de instalação

Série split R32



RXM20A5V1B
RXM25A5V1B
RXM35A5V1B
RXM42A5V1B
ARXM25A5V1B
ARXM35A5V1B

Manual de instalação
Série split R32

Português

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

RXM20A5V1B, RXM25A5V1B, RXM35A5V1B, ARXM25A5V1B, ARXM35A5V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

<A>	DAIKIN.TCF.032F3/10-2023
	—
<C>	—

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brüge side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis
02	Fortsättning av föregående sida	09	Ⓔ pokračování předchozí stránky	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivulla	16	Ⓔ jatka edellisen sivulla	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	17	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans
04	Ⓔ suite de la page précédente	11	Ⓔ fortsettning fra forrige side	15	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	20	Ⓔ denisse leikluði jág	25	Ⓔ önskið sýðandi degn
05	Ⓔ continuation de la page antérieure	12	Ⓔ fortsettninga af forrige side	16	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	21	Ⓔ denisse leikluði jág	26	Ⓔ önskið sýðandi degn
06	Ⓔ continua della pagina anteriore	13	Ⓔ fortsettninga af forrige side	17	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	20	Ⓔ denisse leikluði jág	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	27	Ⓔ önskið sýðandi degn
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	21	Ⓔ denisse leikluði jág	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	28	Ⓔ önskið sýðandi degn
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ fortsettninga af forrige side	19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	29	Ⓔ önskið sýðandi degn
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	20	Ⓔ denisse leikluði jág	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	25	Ⓔ önskið sýðandi degn	30	Ⓔ önskið sýðandi degn
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	21	Ⓔ denisse leikluði jág	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	26	Ⓔ önskið sýðandi degn	31	Ⓔ önskið sýðandi degn
11	Ⓔ fortsettninga af forrige side	18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	25	Ⓔ önskið sýðandi degn	27	Ⓔ önskið sýðandi degn	32	Ⓔ önskið sýðandi degn
12	Ⓔ fortsettninga af forrige side	19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	28	Ⓔ önskið sýðandi degn	29	Ⓔ önskið sýðandi degn	33	Ⓔ önskið sýðandi degn
13	Ⓔ fortsettninga af forrige side	20	Ⓔ denisse leikluði jág	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	30	Ⓔ önskið sýðandi degn	31	Ⓔ önskið sýðandi degn	34	Ⓔ önskið sýðandi degn
14	Ⓔ fortsettninga af forrige side	21	Ⓔ denisse leikluði jág	31	Ⓔ önskið sýðandi degn	32	Ⓔ önskið sýðandi degn	33	Ⓔ önskið sýðandi degn	35	Ⓔ önskið sýðandi degn
15	Ⓔ fortsettninga af forrige side	22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	32	Ⓔ önskið sýðandi degn	33	Ⓔ önskið sýðandi degn	34	Ⓔ önskið sýðandi degn	36	Ⓔ önskið sýðandi degn
16	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	33	Ⓔ önskið sýðandi degn	34	Ⓔ önskið sýðandi degn	35	Ⓔ önskið sýðandi degn	37	Ⓔ önskið sýðandi degn
17	Ⓔ ovrstje od prethodne strane	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	34	Ⓔ önskið sýðandi degn	35	Ⓔ önskið sýðandi degn	36	Ⓔ önskið sýðandi degn	38	Ⓔ önskið sýðandi degn
18	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	25	Ⓔ önskið sýðandi degn	35	Ⓔ önskið sýðandi degn	36	Ⓔ önskið sýðandi degn	37	Ⓔ önskið sýðandi degn	39	Ⓔ önskið sýðandi degn
19	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	26	Ⓔ önskið sýðandi degn	36	Ⓔ önskið sýðandi degn	37	Ⓔ önskið sýðandi degn	38	Ⓔ önskið sýðandi degn	40	Ⓔ önskið sýðandi degn
20	Ⓔ denisse leikluði jág	27	Ⓔ önskið sýðandi degn	37	Ⓔ önskið sýðandi degn	38	Ⓔ önskið sýðandi degn	39	Ⓔ önskið sýðandi degn	41	Ⓔ önskið sýðandi degn
21	Ⓔ denisse leikluði jág	28	Ⓔ önskið sýðandi degn	38	Ⓔ önskið sýðandi degn	39	Ⓔ önskið sýðandi degn	40	Ⓔ önskið sýðandi degn	42	Ⓔ önskið sýðandi degn
22	Ⓔ ankastino postupak lepnis	29	Ⓔ önskið sýðandi degn	39	Ⓔ önskið sýðandi degn	40	Ⓔ önskið sýðandi degn	41	Ⓔ önskið sýðandi degn	43	Ⓔ önskið sýðandi degn
23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	30	Ⓔ önskið sýðandi degn	40	Ⓔ önskið sýðandi degn	41	Ⓔ önskið sýðandi degn	42	Ⓔ önskið sýðandi degn	44	Ⓔ önskið sýðandi degn
24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus toimittajans	31	Ⓔ önskið sýðandi degn	41	Ⓔ önskið sýðandi degn	42	Ⓔ önskið sýðandi degn	43	Ⓔ önskið sýðandi degn	45	Ⓔ önskið sýðandi degn
25	Ⓔ önskið sýðandi degn	32	Ⓔ önskið sýðandi degn	42	Ⓔ önskið sýðandi degn	43	Ⓔ önskið sýðandi degn	44	Ⓔ önskið sýðandi degn	46	Ⓔ önskið sýðandi degn
26	Ⓔ önskið sýðandi degn	33	Ⓔ önskið sýðandi degn	43	Ⓔ önskið sýðandi degn	44	Ⓔ önskið sýðandi degn	45	Ⓔ önskið sýðandi degn	47	Ⓔ önskið sýðandi degn
27	Ⓔ önskið sýðandi degn	34	Ⓔ önskið sýðandi degn	44	Ⓔ önskið sýðandi degn	45	Ⓔ önskið sýðandi degn	46	Ⓔ önskið sýðandi degn	48	Ⓔ önskið sýðandi degn
28	Ⓔ önskið sýðandi degn	35	Ⓔ önskið sýðandi degn	45	Ⓔ önskið sýðandi degn	46	Ⓔ önskið sýðandi degn	47	Ⓔ önskið sýðandi degn	49	Ⓔ önskið sýðandi degn
29	Ⓔ önskið sýðandi degn	36	Ⓔ önskið sýðandi degn	46	Ⓔ önskið sýðandi degn	47	Ⓔ önskið sýðandi degn	48	Ⓔ önskið sýðandi degn	50	Ⓔ önskið sýðandi degn
30	Ⓔ önskið sýðandi degn	37	Ⓔ önskið sýðandi degn	47	Ⓔ önskið sýðandi degn	48	Ⓔ önskið sýðandi degn	49	Ⓔ önskið sýðandi degn	51	Ⓔ önskið sýðandi degn
31	Ⓔ önskið sýðandi degn	38	Ⓔ önskið sýðandi degn	48	Ⓔ önskið sýðandi degn	49	Ⓔ önskið sýðandi degn	50	Ⓔ önskið sýðandi degn	52	Ⓔ önskið sýðandi degn
32	Ⓔ önskið sýðandi degn	39	Ⓔ önskið sýðandi degn	49	Ⓔ önskið sýðandi degn	50	Ⓔ önskið sýðandi degn	51	Ⓔ önskið sýðandi degn	53	Ⓔ önskið sýðandi degn
33	Ⓔ önskið sýðandi degn	40	Ⓔ önskið sýðandi degn	50	Ⓔ önskið sýðandi degn	51	Ⓔ önskið sýðandi degn	52	Ⓔ önskið sýðandi degn	54	Ⓔ önskið sýðandi degn
34	Ⓔ önskið sýðandi degn	41	Ⓔ önskið sýðandi degn	51	Ⓔ önskið sýðandi degn	52	Ⓔ önskið sýðandi degn	53	Ⓔ önskið sýðandi degn	55	Ⓔ önskið sýðandi degn
35	Ⓔ önskið sýðandi degn	42	Ⓔ önskið sýðandi degn	52	Ⓔ önskið sýðandi degn	53	Ⓔ önskið sýðandi degn	54	Ⓔ önskið sýðandi degn	56	Ⓔ önskið sýðandi degn
36	Ⓔ önskið sýðandi degn	43	Ⓔ önskið sýðandi degn	53	Ⓔ önskið sýðandi degn	54	Ⓔ önskið sýðandi degn	55	Ⓔ önskið sýðandi degn	57	Ⓔ önskið sýðandi degn
37	Ⓔ önskið sýðandi degn	44	Ⓔ önskið sýðandi degn	54	Ⓔ önskið sýðandi degn	55	Ⓔ önskið sýðandi degn	56	Ⓔ önskið sýðandi degn	58	Ⓔ önskið sýðandi degn
38	Ⓔ önskið sýðandi degn	45	Ⓔ önskið sýðandi degn	55	Ⓔ önskið sýðandi degn	56	Ⓔ önskið sýðandi degn	57	Ⓔ önskið sýðandi degn	59	Ⓔ önskið sýðandi degn
39	Ⓔ önskið sýðandi degn	46	Ⓔ önskið sýðandi degn	56	Ⓔ önskið sýðandi degn	57	Ⓔ önskið sýðandi degn	58	Ⓔ önskið sýðandi degn	60	Ⓔ önskið sýðandi degn
40	Ⓔ önskið sýðandi degn	47	Ⓔ önskið sýðandi degn	57	Ⓔ önskið sýðandi degn	58	Ⓔ önskið sýðandi degn	59	Ⓔ önskið sýðandi degn	61	Ⓔ önskið sýðandi degn
41	Ⓔ önskið sýðandi degn	48	Ⓔ önskið sýðandi degn	58	Ⓔ önskið sýðandi degn	59	Ⓔ önskið sýðandi degn	60	Ⓔ önskið sýðandi degn	62	Ⓔ önskið sýðandi degn
42	Ⓔ önskið sýðandi degn	49	Ⓔ önskið sýðandi degn	59	Ⓔ önskið sýðandi degn	60	Ⓔ önskið sýðandi degn	61	Ⓔ önskið sýðandi degn	63	Ⓔ önskið sýðandi degn
43	Ⓔ önskið sýðandi degn	50	Ⓔ önskið sýðandi degn	60	Ⓔ önskið sýðandi degn	61	Ⓔ önskið sýðandi degn	62	Ⓔ önskið sýðandi degn	64	Ⓔ önskið sýðandi degn
44	Ⓔ önskið sýðandi degn	51	Ⓔ önskið sýðandi degn	61	Ⓔ önskið sýðandi degn	62	Ⓔ önskið sýðandi degn	63	Ⓔ önskið sýðandi degn	65	Ⓔ önskið sýðandi degn
45	Ⓔ önskið sýðandi degn	52	Ⓔ önskið sýðandi degn	62	Ⓔ önskið sýðandi degn	63	Ⓔ önskið sýðandi degn	64	Ⓔ önskið sýðandi degn	66	Ⓔ önskið sýðandi degn
46	Ⓔ önskið sýðandi degn	53	Ⓔ önskið sýðandi degn	63	Ⓔ önskið sýðandi degn	64	Ⓔ önskið sýðandi degn	65	Ⓔ önskið sýðandi degn	67	Ⓔ önskið sýðandi degn
47	Ⓔ önskið sýðandi degn	54	Ⓔ önskið sýðandi degn	64	Ⓔ önskið sýðandi degn	65	Ⓔ önskið sýðandi degn	66	Ⓔ önskið sýðandi degn	68	Ⓔ önskið sýðandi degn
48	Ⓔ önskið sýðandi degn	55	Ⓔ önskið sýðandi degn	65	Ⓔ önskið sýðandi degn	66	Ⓔ önskið sýðandi degn	67	Ⓔ önskið sýðandi degn	69	Ⓔ önskið sýðandi degn
49	Ⓔ önskið sýðandi degn	56	Ⓔ önskið sýðandi degn	66	Ⓔ önskið sýðandi degn	67	Ⓔ önskið sýðandi degn	68	Ⓔ önskið sýðandi degn	70	Ⓔ önskið sýðandi degn
50	Ⓔ önskið sýðandi degn	57	Ⓔ önskið sýðandi degn	67	Ⓔ önskið sýðandi degn	68	Ⓔ önskið sýðandi degn	69	Ⓔ önskið sýðandi degn	71	Ⓔ önskið sýðandi degn
51	Ⓔ önskið sýðandi degn	58	Ⓔ önskið sýðandi degn	68	Ⓔ önskið sýðandi degn	69	Ⓔ önskið sýðandi degn	70	Ⓔ önskið sýðandi degn	72	Ⓔ önskið sýðandi degn
52	Ⓔ önskið sýðandi degn	59	Ⓔ önskið sýðandi degn	69	Ⓔ önskið sýðandi degn	70	Ⓔ önskið sýðandi degn	71	Ⓔ önskið sýðandi degn	73	Ⓔ önskið sýðandi degn
53	Ⓔ önskið sýðandi degn	60	Ⓔ önskið sýðandi degn	70	Ⓔ önskið sýðandi degn	71	Ⓔ önskið sýðandi degn	72	Ⓔ önskið sýðandi degn	74	Ⓔ önskið sýðandi degn
54	Ⓔ önskið sýðandi degn	61	Ⓔ önskið sýðandi degn	71	Ⓔ önskið sýðandi degn	72	Ⓔ önskið sýðandi degn	73	Ⓔ önskið sýðandi degn	75	Ⓔ önskið sýðandi degn
55	Ⓔ önskið sýðandi degn	62	Ⓔ önskið sýðandi degn	72	Ⓔ önskið sýðandi degn	73	Ⓔ önskið sýðandi degn	74	Ⓔ önskið sýðandi degn	76	Ⓔ önskið sýðandi degn
56	Ⓔ önskið sýðandi degn	63	Ⓔ önskið sýðandi degn	73	Ⓔ önskið sýðandi degn	74	Ⓔ önskið sýðandi degn	75	Ⓔ önskið sýðandi degn	77	Ⓔ önskið sýðandi degn
57	Ⓔ önskið sýðandi degn	64	Ⓔ önskið sýðandi degn	74	Ⓔ önskið sýðandi degn	75	Ⓔ önskið sýðandi degn	76	Ⓔ önskið sýðandi degn	78	Ⓔ önskið sýðandi degn
58	Ⓔ önskið sýðandi degn	65	Ⓔ önskið sýðandi degn	75	Ⓔ önskið sýðandi degn	76	Ⓔ önskið sýðandi degn	77	Ⓔ önskið sýðandi degn	79	Ⓔ önskið sýðandi degn
59	Ⓔ önskið sýðandi degn	66	Ⓔ önskið sýðandi degn	76	Ⓔ önskið sýðandi degn	77	Ⓔ önskið sýðandi degn	78	Ⓔ önskið sýðandi degn	80	Ⓔ önskið sýðandi degn
60	Ⓔ önskið sýðandi degn	67	Ⓔ önskið sýðandi degn	77	Ⓔ önskið sýðandi degn	78	Ⓔ önskið sýðandi degn	79	Ⓔ önskið sýðandi degn	81	Ⓔ önskið sýðandi degn
61	Ⓔ önskið sýðandi degn	68	Ⓔ önskið sýðandi degn	78	Ⓔ önskið sýðandi degn	79	Ⓔ önskið sýðandi degn	80	Ⓔ önskið sýðandi degn	82	Ⓔ önskið sýðandi degn
62	Ⓔ önskið sýðandi degn	69	Ⓔ önskið sýðandi degn	79	Ⓔ önskið sýðandi degn	80	Ⓔ önskið sýðandi degn	81	Ⓔ önskið sýðandi degn	83	Ⓔ önskið sýðandi degn
63	Ⓔ önskið sýðandi degn	70	Ⓔ önskið sýðandi degn	80	Ⓔ önskið sýðandi degn	81	Ⓔ önskið sýðandi degn	82	Ⓔ önskið sýðandi degn	84	Ⓔ önskið sýðandi degn
64	Ⓔ önskið sýðandi degn	71	Ⓔ önskið sýðandi degn	81	Ⓔ önskið sýðandi degn	82	Ⓔ önskið sýðandi degn	83	Ⓔ önskið sýðandi degn	85	Ⓔ önskið sýðandi degn
65	Ⓔ önskið sýðandi degn	72	Ⓔ önskið sýðandi degn	82	Ⓔ önskið sýðandi degn	83	Ⓔ önskið sýðandi degn	84	Ⓔ önskið sýðandi degn	86	Ⓔ önskið sýðandi degn
66	Ⓔ önskið sýðandi degn	73	Ⓔ önskið sýðandi degn	83	Ⓔ önskið sýðandi degn	84	Ⓔ önskið sýðandi degn	85	Ⓔ önskið sýðandi degn	87	Ⓔ önskið sýðandi degn
67	Ⓔ önskið sýðandi degn	74	Ⓔ önskið sýðandi degn	84	Ⓔ önskið sýðandi degn	85	Ⓔ önskið sýðandi degn	86	Ⓔ önskið sýðandi degn	88	Ⓔ önskið sýðandi degn
68	Ⓔ önskið sýðandi degn	75	Ⓔ önskið sýðandi degn	85	Ⓔ önskið sýðandi degn	86	Ⓔ önskið sýðandi degn	87	Ⓔ önskið sýðandi degn	89	Ⓔ önskið sýðandi degn
69	Ⓔ önskið sýðandi degn	76	Ⓔ önskið sýðandi degn	86	Ⓔ önskið sýðandi degn	87	Ⓔ önskið sýðandi degn	88	Ⓔ önskið sýðandi degn	90	Ⓔ önskið sýðandi degn
70	Ⓔ önskið sýðandi degn	77	Ⓔ önskið sýðandi degn	87	Ⓔ önskið sýðandi degn	88	Ⓔ önskið sýðandi degn	89	Ⓔ önskið sýðandi degn	91	Ⓔ önskið sýðandi degn
71	Ⓔ önskið sýðandi degn	78	Ⓔ önskið sýðandi degn	88	Ⓔ önskið sýðandi degn	89	Ⓔ önskið sýðandi degn	90	Ⓔ önskið sýðandi degn	92	Ⓔ önskið sýðandi degn
72	Ⓔ önskið sýðandi degn	79	Ⓔ önskið sýðandi degn	89	Ⓔ önskið sýðandi degn	90	Ⓔ önskið sýðandi degn	91	Ⓔ önskið sýðandi degn	93	Ⓔ önskið sýðandi degn
73	Ⓔ önskið sýðandi degn	80	Ⓔ önskið sýðandi degn	90	Ⓔ önskið sýðandi degn	91	Ⓔ önskið sýðandi degn	92	Ⓔ önskið sýðandi degn	94	Ⓔ önskið sýðandi degn
74	Ⓔ önskið sýðandi degn	81	Ⓔ önskið sýðandi degn	91	Ⓔ önskið sýðandi degn	92	Ⓔ önskið sýðandi degn	93	Ⓔ önskið sýðandi degn	95	Ⓔ önskið sýðandi degn
75	Ⓔ önskið sýðandi degn	82	Ⓔ önskið sýðandi degn	92	Ⓔ önskið sýðandi degn	93	Ⓔ önskið sýðandi degn	94	Ⓔ önskið sýðandi degn	96	Ⓔ önskið sýðandi degn
76	Ⓔ önskið sýðandi degn	83	Ⓔ önskið sýðandi degn	93	Ⓔ önskið sýðandi degn	94	Ⓔ önskið sýðandi degn	95	Ⓔ önskið sýðandi degn	97	Ⓔ önskið sýðandi degn
77	Ⓔ önskið sýðandi degn	84	Ⓔ önskið sýðandi degn	94	Ⓔ önskið sýðandi degn	95	Ⓔ önskið sýðandi degn	96	Ⓔ önskið sýðandi degn	98	Ⓔ önskið sýðandi degn
78	Ⓔ önskið sýðandi degn	85	Ⓔ önskið sýðandi degn	95	Ⓔ önskið sýðandi degn	96	Ⓔ önskið sýðandi degn	97	Ⓔ önskið sýðandi degn	99	Ⓔ önskið sýðandi degn
79	Ⓔ önskið sýðandi degn	86	Ⓔ önskið sýðandi degn	96	Ⓔ önskið sýðandi degn	97	Ⓔ önskið sýðandi degn	98	Ⓔ önskið sýðandi degn	100	Ⓔ önskið sýðandi degn
80	Ⓔ önskið sýðandi degn	87	Ⓔ önskið sýðandi degn	97	Ⓔ önskið sýðandi degn	98	Ⓔ önskið sýðandi degn	99	Ⓔ önskið sýðandi degn		

[illegible][illegible]

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

RXM42A5V1B, RXM50A5V1B, ARXM50A5V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008***
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>). <G>: Risk category <H>. Also refer to next page.

*** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

<A>	DAIKIN.TCF.032F3/10-2023
	—
<C>	—
<D>	DAIKIN.TCF.PED.0304A
<E>	HPi-VS Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)

Minimum/maximum allowable temperature (TS*):

* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)

* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)

Refrigerant: <N>

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<K>	PS	41.7 bar
<L>	TSmin	-35 °C
<M>	TSmax	63.8 °C
<N>		R32
<P>		41.7 bar

<Q>	HPI-CEproof Ltd. The Manor House Howbery Business Park Wallingford OX10 8BA United Kingdom
-----	---



Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 2nd of October 2023



DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

1	Acerca da documentação	8
1.1	Acerca deste documento.....	8
2	Instruções específicas de segurança do instalador	9
3	Acerca da caixa	11
3.1	Unidade de exterior.....	11
3.1.1	Para retirar os acessórios da unidade de exterior.....	11
4	Instalação da unidade	11
4.1	Preparação do local de instalação.....	11
4.1.1	Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior.....	11
4.1.2	Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios.....	11
4.2	Montagem da unidade de exterior.....	12
4.2.1	Disponibilizar a estrutura de instalação.....	12
4.2.2	Para instalar a unidade de exterior.....	12
4.2.3	Disponibilizar a drenagem.....	12
5	Instalação da tubagem	13
5.1	Preparação da tubagem de refrigerante.....	13
5.1.1	Requisitos da tubagem de refrigerante.....	13
5.1.2	Isolamento do tubo de refrigeração.....	13
5.1.3	Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível.....	13
5.2	Ligação da tubagem do refrigerante.....	13
5.2.1	Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior.....	14
5.3	Verificação da tubagem do refrigerante.....	14
5.3.1	Para verificar a existência de fugas.....	14
5.3.2	Realização da secagem a vácuo.....	14
6	Carregamento de refrigerante	15
6.1	O refrigerante.....	15
6.2	Determinação da quantidade adicional de refrigerante.....	15
6.3	Determinação da quantia de recarga completa.....	15
6.4	Carregar refrigerante adicional.....	15
6.5	Para verificar se existem fugas nas juntas da tubagem de refrigerante depois de carregar o refrigerante.....	15
6.6	Afixação da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa.....	15
7	Instalação elétrica	16
7.1	Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão.....	16
7.2	Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior.....	16
8	Concluir a instalação da unidade de exterior	17
8.1	Para concluir a instalação da unidade de exterior.....	17
9	Ativação	17
9.1	Lista de verificação antes da ativação.....	17
9.2	Lista de verificação durante a activação da unidade.....	18
9.3	Para efectuar um teste de funcionamento.....	18
10	Manutenção e assistência	18
11	Resolução de problemas	18
11.1	Diagnóstico de avaria utilizando o LED na placa de circuito impresso da unidade de exterior.....	18
12	Eliminação de componentes	19
13	Dados técnicos	19
13.1	Esquema elétrico.....	19
13.1.1	Legenda unificada do esquema elétrico.....	19
13.2	Diagrama das tubagens.....	20
13.2.1	Diagrama das tubagens: Unidade de exterior.....	20

1 Acerca da documentação

1.1 Acerca deste documento



AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção, reparação e materiais aplicados cumprem as instruções da Daikin (incluindo todos os documentos listados no "Conjunto de documentação") e também a legislação aplicável, e que são realizadas apenas por pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicável.



INFORMAÇÕES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura.

Público-alvo

Instaladores autorizados



INFORMAÇÕES

Este documento descreve apenas as instruções de instalação específicas da unidade exterior. Para a instalação da unidade interior (montagem da unidade interior; ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior; efetuação das ligações elétricas à unidade interior...), consulte o manual de instalação da unidade interior.

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

• Medidas gerais de segurança:

- Instruções de segurança que DEVE ler antes de instalar
- Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)

• Manual de instalação da unidade de exterior:

- Instruções de instalação
- Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)

• Guia de referência do instalador:

- Preparação da instalação, dados de referência, ...
- Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

Digitalize o código QR abaixo para encontrar o conjunto completo de documentação e mais informações sobre o seu produto no website Daikin.



As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redacção original.

Dados de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

2 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

Instalação da unidade (consulte "4 Instalação da unidade" [p 11])



AVISO

A instalação deve ser efectuada por um instalador, devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a EN378.

Local de instalação (consulte "4.1 Preparação do local de instalação" [p 11])



AVISO

- Verifique se o local de instalação pode suportar o peso da unidade. Uma instalação deficiente é perigosa. Também pode causar vibrações ou ruídos de funcionamento anormais.
- Preveja espaço suficiente para assistência técnica.
- NÃO instale a unidade de modo que esta esteja em contacto com o tecto ou a parede, pois isto pode causar vibrações.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto a chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.

Instalação da tubagem (consulte "5 Instalação da tubagem" [p 13])



AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser feitas com juntas permanentes quando no interior de um espaço ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente as tubagens às unidades interiores.



AVISO

- Não efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso de unidades com carga de refrigerante R32 durante o transporte.
- Durante a instalação do sistema de refrigeração, a união de componentes com, pelo menos, um componente carregado deve ser realizada tendo em consideração os seguintes requisitos: dentro de espaços ocupados, as juntas não permanentes não são permitidas para o refrigerante R32, exceto as juntas feitas no local que ligam a unidade interior diretamente à tubagem. As juntas feitas no local que ligam a tubagem diretamente às unidades interiores devem ser do tipo não permanente.



AVISO

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o compressor. Se a tubagem de refrigerante NÃO estiver ligada e se a válvula de corte estiver aberta quando o compressor for ligado, entrará ar, provocando uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que poderá resultar em danos no equipamento e mesmo em ferimentos.



AVISO

- Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gás refrigerante.
- NÃO reutilize extremidades abocardadas. Utilize extremidades abocardadas novas para evitar fugas de gás refrigerante.
- Utilize as porcas abocardadas que estão incluídas com a unidade. A utilização de outras porcas abocardadas poderá provocar fugas de gás refrigerante.



AVISO

NÃO abra as válvulas antes de concluir o abocardamento. Tal provocaria uma fuga de gás refrigerante.



PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO

NÃO abra as válvulas de paragem antes da aspiração estar concluída.

Carregar o refrigerante (consulte "6 Carregamento de refrigerante" [p 15])



AVISO

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



AVISO

- Utilize apenas refrigerante R32. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é 675. NÃO liberte estes gases para a atmosfera.
- Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE luvas de proteção e óculos de segurança.



AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

Instalação elétrica (consulte "7 Instalação elétrica" [p 16])



AVISO

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um eletricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.

2 Instruções específicas de segurança do instalador



AVISO

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques eléctricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação eléctrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques eléctricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.



AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



AVISO

Utilize um disjuntor do tipo onipolar, com corte de contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



AVISO

NÃO ligue a fonte de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

- NÃO utilize peças eléctricas adquiridas localmente no interior do produto.
- NÃO ramifique a fonte de alimentação para a bomba de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

Mantenha a cablagem de interligação afastada dos tubos de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam muito quentes.

Acabamento da instalação da unidade interior (consulte "8 Concluir a instalação da unidade de exterior" [p. 17])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Certifique-se de que o sistema está ligado à terra correctamente.
- Desligue a fonte de alimentação antes de efectuar intervenções técnicas.
- Monte a tampa da caixa de distribuição antes de ligar a fonte de alimentação.

Comissionamento (consulte "9 Ativação" [p. 17])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

NÃO efetue o teste de funcionamento enquanto trabalha nas unidades interiores.

O teste de funcionamento ativa NÃO SÓ a unidade de exterior, mas também a unidade interior que lhe está ligada. É perigoso trabalhar numa unidade interior durante um teste de funcionamento.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.

Manutenção e serviço (consulte "10 Manutenção e assistência" [p. 18])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os termístores) são alimentados pela fonte de alimentação. NÃO lhes toque com as mãos desprotegidas.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes eléctricos, antes de efectuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes eléctricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema eléctrico.



AVISO

- Antes de realizar qualquer actividade de manutenção ou reparação, desligue SEMPRE o disjuntor no painel de alimentação e retire os fusíveis ou abra os dispositivos de protecção da unidade.
- NÃO toque nos componentes activos durante 10 minutos após desligar a alimentação, devido ao perigo derivado das tensões elevadas.
- Tenha em atenção que algumas partes da caixa de componentes eléctricos se encontram quentes.
- Certifique-se de que NÃO entra em contacto com os condutores.
- NÃO enxagúe a unidade. Tal pode provocar choques eléctricos ou incêndios.

Acerca do compressor



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Utilize este compressor apenas num sistema ligado à terra.
- Desligue a alimentação eléctrica antes de fazer a manutenção do compressor.
- Volte a colocar a tampa da caixa de distribuição e a tampa para assistência técnica após a manutenção.

**AVISO**

Utilize SEMPRE óculos e luvas de proteção.

**PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO**

- Utilize um corta-tubos para retirar o compressor.
- NÃO utilize o maçarico de soldar.
- Utilize apenas refrigerantes e lubrificantes aprovados.

**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**

NÃO toque no compressor com as mãos desprotegidas.

Resolução de problemas (consulte "[11 Resolução de problemas](#)" [p. 18])

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**


- Quando a unidade NÃO está a funcionar, os LED na placa de circuito impresso são DESLIGADOS para poupar energia.
- Mesmo quando os LED estão desligados, a placa de bornes e a placa de circuito impresso podem ser alimentadas.

3 Acerca da caixa

3.1 Unidade de exterior

3.1.1 Para retirar os acessórios da unidade de exterior

Certifique-se de que todos os acessórios são entregues com a unidade:



- a Medidas gerais de segurança
- b Manual de instalação da unidade exterior
- c Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa
- d Etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de estufa
- e Bujão de drenagem (localizado no fundo da embalagem)
- f Tampa de drenagem (1)
- g Tampa de drenagem (2)
- h Etiqueta de energia

4 Instalação da unidade

**AVISO**

A instalação deve ser efectuada por um instalador, devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a EN378.


4.1 Preparação do local de instalação

**AVISO**

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto a chama, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.

4.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior

Tenha em conta as seguintes recomendações de espaçamento:



(mm)

- a Saída de ar
- b Entrada de ar

**AVISO**

A altura da parede no lado da tomada da unidade de exterior DEVE ser ≤ 1200 mm.

NÃO instale a unidade em áreas sensíveis a sons (por ex. junto de um quarto), para que o ruído de funcionamento não cause incómodos.

Nota: Se a intensidade sonora for medida em condições reais de instalação, o valor medido poderá ser superior ao nível de pressão sonora indicado em "Espectro acústico" no livro de dados devido ao ruído ambiente e aos reflexos sonoros.

**INFORMAÇÕES**

O nível de pressão sonora é inferior a 70 dBA.


A unidade exterior foi concebida apenas para instalação no exterior e para as temperaturas ambiente especificadas na tabela abaixo (salvo indicação em contrário no manual de funcionamento da unidade interior ligada).

Arrefecimento	Aquecimento
-10~50°C BS	-20~24°C BS

4.1.2 Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica coberta de neve.

4 Instalação da unidade



- a Proteção contra a neve ou abrigo
- b Direção do vento predominante
- c Saída de ar

Recomenda-se que preveja pelo menos 150 mm de espaço livre por baixo da unidade (300 mm para áreas de elevada queda de neve). Adicionalmente, certifique-se de que a unidade é posicionada pelo menos 100 mm acima do nível máximo esperado de neve. Consulte ["4.2 Montagem da unidade de exterior"](#) [p. 12] para obter mais informações.



Em locais onde costuma cair bastante neve, é muito importante escolher um local de instalação onde a neve NÃO afecte o funcionamento da unidade. Se for previsível a queda de neve nas laterais, certifique-se de que a Serpentina do permutador de calor não será afectada. Se necessário, instale uma tampa ou abrigo contra a neve.

4.2 Montagem da unidade de exterior

4.2.1 Disponibilizar a estrutura de instalação

Utilize uma borracha de amortecimento (fornecimento local) nos casos em que a vibração possa ser transmitida à estrutura do edifício.


Prepare 4 conjuntos de porcas, anilhas e parafusos de ancoragem M8 ou M10 (fornecimento local).



(mm)

- a 100 mm acima do nível de neve esperado

4.2.2 Para instalar a unidade de exterior



4.2.3 Disponibilizar a drenagem



AVISO

Se a unidade for instalada num clima frio, tome medidas adequadas para que a condensação drenada NÃO POSSA congelar.



AVISO


Se os orifícios de drenagem ficarem tapados por uma base de instalação ou superfície de apoio, eleve os pés da unidade de exterior ≤ 30 mm colocando apoios adicionais para os pés.



INFORMAÇÕES

Para informações sobre as opções disponíveis, contacte o seu representante.

- 1 Utilize um bужão de drenagem.
- 2 Utilize uma mangueira de $\varnothing 16$ mm (fornecimento local).



- a Orifício de drenagem
- b Estrutura inferior
- c Bujão de drenagem
- d Tubo flexível (fornecimento local)


Fechar os orifícios de drenagem e ligar o encaixe de drenagem



AVISO


Em zonas frias, NÃO utilize encaixe, mangueira e tampas de drenagem (1, 2) na unidade de exterior. Tome medidas adequadas para que a condensação evacuada NÃO congele.

- 1 Instale as tampas de drenagem 1 e 2 (acessório). Certifique-se de que as bordas das tampas de drenagem tapam completamente os orifícios.



- a Estrutura inferior
- b Tampa de drenagem

- 2 Instale o encaixe de drenagem.



- a Orifício de drenagem. Instale uma tampa de drenagem (2).
- b Orifício de drenagem. Instale uma tampa de drenagem (1).
- c Orifício de drenagem para o encaixe de drenagem

5 Instalação da tubagem

5.1 Preparação da tubagem de refrigerante

5.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante



AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser feitas com juntas permanentes quando no interior de um espaço ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente as tubagens às unidades interiores.



AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressão devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre desoxidado com ácido fosfórico, sem soldaduras, próprio para tubagens de refrigerante.

- A presença de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo óleos provenientes da produção) deve ser ≤ 30 mg/10 m.

Diâmetro da tubagem de refrigerante

Diâmetro exterior do tubo	
Tubagem de líquido	Tubagem de gás
Ø6,4 mm (1/4 pol.)	Ø9,5 mm (3/8 pol.)

Material da tubagem de refrigerante

- **Material da tubagem:** cobre desoxidado com ácido fosfórico sem soldaduras
- **Ligações abocardadas:** Utilize apenas material recozido.
- **Grau de têmpera e espessura das tubagens:**

Diâmetro exterior (Ø)	Grau de têmpera	Espessura (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4 pol.)	Recozido (O)	$\geq 0,8$ mm	
9,5 mm (3/8 pol.)	Recozido (O)		

^(a) Dependendo da legislação aplicável e da pressão máxima de trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade), poderá ser necessária uma maior espessura da tubagem.

5.1.2 Isolamento do tubo de refrigeração

- Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:
 - com uma taxa de transferência de calor entre 0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)
 - com uma resistência térmica de pelo menos 120°C
- Espessura do isolamento:

Diâmetro exterior do tubo (Ø _p)	Diâmetro interior do isolamento (Ø _i)	Espessura do isolamento (t)
6,4 mm (1/4 pol.)	8~10 mm	≥ 10 mm
9,5 mm (3/8 pol.)	10~14 mm	≥ 13 mm



Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for superior a RH 80%, a espessura dos materiais isolantes deve ser de pelo menos 20 mm, para prevenir a condensação na superfície do isolamento.

5.1.3 Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível

Quais?	Distância	
	Classe 20~35	Classe 42
Comprimento máximo permitido do tubo	20 m	30 m
Comprimento mínimo permitido do tubo	1,5 m	1,5 m
Desnível máximo permitido	15 m	20 m

5.2 Ligação da tubagem do refrigerante



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

5 Instalação da tubagem



AVISO

- Não efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso de unidades com carga de refrigerante R32 durante o transporte.
- Durante a instalação do sistema de refrigeração, a união de componentes com, pelo menos, um componente carregado deve ser realizada tendo em consideração os seguintes requisitos: dentro de espaços ocupados, as juntas não permanentes não são permitidas para o refrigerante R32, exceto as juntas feitas no local que ligam a unidade interior diretamente à tubagem. As juntas feitas no local que ligam a tubagem diretamente às unidades interiores devem ser do tipo não permanente.

5.2.1 Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior

- **Comprimento das tubagens.** As tubagens locais devem ser tão curtas quanto possível.
- **Protecção das tubagens.** Proteja as tubagens locais de danos físicos.



AVISO


Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o compressor. Se a tubagem de refrigerante NÃO estiver ligada e se a válvula de corte estiver aberta quando o compressor for ligado, entrará ar, provocando uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que poderá resultar em danos no equipamento e mesmo em ferimentos.



AVISO

- Utilize a porca abocardada fornecida com a unidade.
- Para evitar fugas de gás, aplique óleo de refrigeração APENAS no interior do abocardado. Utilize óleo de refrigeração para R32 (FW68DA).
- NÃO reutilize juntas.

- 1 Estabeleça a ligação do refrigerante líquido a partir da unidade de interior à válvula de paragem do líquido da unidade de exterior.



- a Válvula de corte de líquido
- b Válvula de corte do gás
- c Abertura de admissão

- 2 Estabeleça a ligação do gás refrigerante a partir da unidade interior à válvula de corte do gás da unidade de exterior.



AVISO

Recomenda-se que a tubagem do refrigerante entre a unidade de interior e de exterior seja instalada numa conduta ou que a tubagem de refrigerante seja envolvida em fita de acabamento.

5.3 Verificação da tubagem do refrigerante

5.3.1 Para verificar a existência de fugas



AVISO

NÃO exceda a pressão de funcionamento máxima da unidade (consulte "PS High" na placa de especificações da unidade).

- 1 Carregue o sistema com azoto até uma pressão no leitor de pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurização a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.
- 2 Verifique a existência de fugas ao aplicar uma solução de teste de bolhas em todas as ligações.



AVISO

Utilize SEMPRE uma solução adequada, que denuncie a formação de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize água com sabão:

- A água com sabão pode causar fissuras nos componentes, como porcas de alargamento ou tampas das válvulas de corte.
- A água com sabão pode conter sal, que absorve a humidade, congelando posteriormente quando as tubagens ficarem frias.
- A água com sabão contém amónio, que pode levar à corrosão da junta alargada (entre a porca de alargamento de latão e abocardado de cobre).

- 3 Retire todo o gás de azoto.

5.3.2 Realização da secagem a vácuo



PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO

NÃO abra as válvulas de paragem antes da aspiração estar concluída.

- 1 Aspire o sistema até que a pressão no colector indique $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a pressão:

Se a pressão...	Então...
Não muda	Não existe humidade no sistema. Este procedimento está concluído.
Aumenta	Existe humidade no sistema. Avance para o passo seguinte.

- 3 Aspire o sistema durante pelo menos 2 horas, até alcançar uma pressão no colector de $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 4 Depois de desligar a bomba, verifique a pressão durante pelo menos 1 hora.
- 5 Se NÃO alcançar o vácuo alvo ou NÃO CONSEGUIR manter o vácuo durante 1 hora, faça o seguinte:
 - Verifique novamente se existem fugas.
 - Efectue novamente a secagem por aspiração.



AVISO

Certifique-se de que abre as válvulas de corte após instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma secagem a vácuo. Executar o sistema com as válvulas de corte fechadas poderá danificar o compressor.

6 Carregamento de refrigerante

6.1 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NÃO ventile gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessário efetuar inspeções periódicas para detetar fugas de refrigerante, consoante a legislação aplicável. Consulte o seu instalador, para mais informações.



ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



AVISO

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.



AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.



AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

6.2 Determinação da quantidade adicional de refrigerante

Se o comprimento total da tubagem de líquido for...	Então...
≤10 m	NÃO acrescente mais refrigerante.
>10 m	$R = (\text{comprimento total (m) da tubagem de líquido} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Carregamento adicional (kg)}$ (arredondado em unidades de 0,01 kg)



INFORMAÇÕES

O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da tubagem de líquido.

6.3 Determinação da quantia de recarga completa



INFORMAÇÕES

Se for necessária uma recarga completa, a carga total de refrigerante é: a carga de refrigerante de fábrica (consulte a placa de especificações da unidade) + a quantia adicional determinada.

6.4 Carregar refrigerante adicional



AVISO

- Utilize apenas refrigerante R32. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é 675. NÃO liberte estes gases para a atmosfera.
- Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE luvas de proteção e óculos de segurança.

Pré-requisito: Antes de adicionar, certifique-se de que a tubagem de refrigerante está ligada e foi verificada (teste de fugas e secagem a vácuo).

- 1 Ligue o cilindro do refrigerante ao orifício de serviço.
- 2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.
- 3 Abra a válvula de paragem do gás.

6.5 Para verificar se existem fugas nas juntas da tubagem de refrigerante depois de carregar o refrigerante

- 1 Realizar os testes de fugas consulte "5.3 Verificação da tubagem do refrigerante" [p. 14].
- 2 Carregar o refrigerante.
- 3 Verifique se existem fugas de refrigerante após o carregamento (ver abaixo).

Teste de estanquidade de juntas de refrigerante fabricadas no campo em espaços interiores


- 1 Utilize um método de teste de fugas com uma sensibilidade mínima de 5 g de refrigerante/ano. Teste as fugas utilizando uma pressão de, pelo menos, 0,25 vezes a pressão máxima de funcionamento (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade).

Se for detetada uma fuga

- 1 Recupere o refrigerante, repare a junta e repita o teste.

6.6 Afixação da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa

- 1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:



7 Instalação elétrica

- a Se uma etiqueta multilíngue sobre gases fluorados com efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver acessórios), destaque o texto com o idioma aplicável e cole-o por cima de a.
- b Carga de refrigerante de fábrica: consulte a placa de especificações da unidade
- c Quantidade adicional de refrigerante carregado
- d Carga total de refrigerante
- e **Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa** da carga total de refrigerante expressa em toneladas de equivalente CO₂
- f GWP = Potencial de aquecimento global



AVISO

A legislação aplicável sobre **gases de efeito de estufa fluorados** requer que a carga de refrigerante da unidade seja indicada em peso e em equivalente CO₂.

Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente CO₂: Valor GWP do refrigerante × carga total de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de refrigerante.

- 2 Fixe a etiqueta no interior da unidade exterior perto das válvulas de corte de gás e líquido.

7 Instalação elétrica



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



AVISO

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um electricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



AVISO

Utilize um disjuntor do tipo onipolar, com corte de contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



AVISO

NÃO ligue a fonte de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

- NÃO utilize peças eléctricas adquiridas localmente no interior do produto.
- NÃO ramifique a fonte de alimentação para a bomba de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

Mantenha a cablagem de interligação afastada dos tubos de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam muito quentes.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os termístores) são alimentados pela fonte de alimentação. NÃO lhes toque com as mãos desprotegidas.

7.1 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão



AVISO

Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos. Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os fios para consolidar a extremidade do condutor para a utilização direta na braçadeira do terminal ou para inserção num terminal redondo ao estilo de engaste. Os detalhes estão descritos em "Indicações para ligar as ligações elétricas" no guia de referência do instalador.


Fonte de alimentação	
Tensão	220~240 V
Frequência	50 Hz
Fase	1~
Atual	RXM20: 9,2 A ARXM25 / RXM25: 10,1 A ARXM35 / RXM35: 10,2 A RXM42: 11,6 A

Componentes	
Cabo da fonte de alimentação	DEVE cumprir com as regulações nacionais de cablagem Cabo eléctrico de 3 condutores Tamanho do fio com base na corrente, mas não inferior a 2,5 mm ²
Cabo de interligação (interior↔exterior)	Utilizar apenas fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável Cabo eléctrico de 4 condutores Tamanho mínimo 1,5 mm ²
Disjuntor recomendado	RXM20: 10 A ARXM25+35, RXM25~42: 13 A
Disjuntor de fugas para a terra/um disjuntor de corrente residual	DEVE cumprir com as regulações nacionais de cablagem


7.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior

- 1 Retire a tampa para assistência técnica.
- 2 Abra a braçadeira.
- 3 Ligue o cabo de interligação e a fonte de alimentação conforme se segue:

8 Concluir a instalação da unidade de exterior



- a Cabo de interligação
- b Cabo da fonte de alimentação
- c Disjuntor (fusível fornecido no campo com classificação de 16 A)
- d Dispositivo de corrente residual
- e Fonte de alimentação
- f Ligação à terra



- 4 Aperte bem os parafusos dos terminais. Recomendamos a utilização de uma chave de estrela.

8 Concluir a instalação da unidade de exterior


8.1 Para concluir a instalação da unidade de exterior



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Certifique-se de que o sistema está ligado à terra correctamente.
- Desligue a fonte de alimentação antes de efectuar intervenções técnicas.
- Monte a tampa da caixa de distribuição antes de ligar a fonte de alimentação.

- 1 Isole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte forma:



- a Tubo de gás
- b Isolamento do tubo de gás
- c Cabo de interligação
- d Ligações elétricas locais (se aplicável)
- e Tubo de líquido
- f Isolamento do tubo de líquidos
- g Fita de acabamento

- 2 Para as unidades RXM20~35 e ARXM em combinação com as unidades FTXM, ATXM ou FVXM, certifique-se de que ativa a função "Poupança de eletricidade em modo de espera". Consulte o guia de referência do instalador da unidade exterior para ver o procedimento de configuração.
- 3 Instale a tampa para assistência técnica.

9 Ativação



AVISO

Lista de verificação geral para ativação. Além das instruções de ativação incluídas neste capítulo, está disponível também uma lista de verificação geral para ativação no Daikin Business Portal (requer autenticação).

A lista de verificação geral para ativação complementa as instruções deste capítulo e pode ser utilizada como guia e modelo de relatório durante a ativação e a entrega ao utilizador.



AVISO

Opere SEMPRE a unidade com termístores e/ou pressóstatos/sensores de pressão. CASO CONTRÁRIO, pode ocorrer a queimadura do compressor.

9.1 Lista de verificação antes da ativação

- 1 Após a instalação da unidade, verifique os itens abaixo listados.
- 2 Feche a unidade.
- 3 Ligar a unidade.

☐	A unidade de interior está montada adequadamente.
☐	A unidade de exterior está montada adequadamente.
☐	O sistema está corretamente ligado à terra e os terminais de ligação à terra estão apertados.
☐	A tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações da unidade.
☐	NÃO existem ligações soltas nem componentes eléctricos danificados na caixa de distribuição.
☐	NÃO existem componentes danificados nem tubos estrangulados dentro das unidades de interior e de exterior.
☐	NÃO existem fugas de refrigerante .
☐	Os tubos de refrigerante (gás e líquido) têm isolamento térmico.
☐	O tamanho correcto dos tubos está instalado e os tubos estão adequadamente isolados.
☐	As válvulas de paragem (gás e líquido) na unidade de exterior estão totalmente abertas.
☐	Drenagem Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas. Consequência possível: Pode pingar água da condensação.
☐	A unidade interior recebe os sinais da interface de utilizador .
☐	Os fios especificados são utilizados para o cabo de interligação .

10 Manutenção e assistência

☐	Os fusíveis , disjuntores ou os dispositivos de protecção instalados localmente são instalados em conformidade com este documento e NÃO foram ignorados.
☐	Para as unidades RXM20~35 e ARXM em combinação com as unidades FTXM, ATXM e FVXM, certifique-se de que a função de poupança de electricidade em modo de espera está ativada.

9.2 Lista de verificação durante a activação da unidade

☐	Para efectuar uma purga de ar .
☐	Para efectuar um teste de funcionamento .

9.3 Para efectuar um teste de funcionamento

 **INFORMAÇÕES**

Se ocorrer um erro na unidade durante o comissionamento, consulte o manual de serviço para saber mais sobre as diretrizes de resolução de problemas detalhadas.

Pré-requisito: A alimentação elétrica DEVE encontrar-se no intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no modo de refrigeração ou de aquecimento.

Pré-requisito: Consulte o manual de operações da unidade interior para definir a temperatura, modo de funcionamento...

- 1 No modo de refrigeração, selecione a temperatura programável mais baixa. No modo de aquecimento, selecione a temperatura programável mais alta. Se necessário, é possível desativar o teste de funcionamento.
- 2 Quando o teste de funcionamento estiver concluído, regule a temperatura para um nível normal. No modo de refrigeração: 26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.
- 3 Certifique-se de que todas as funções e peças estão a funcionar corretamente.
- 4 O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois de a unidade ser desligada.

 **INFORMAÇÕES**

- Mesmo quando está desligada, a unidade consome electricidade.
- Quando a energia é reposta após uma falha de energia, o modo anteriormente seleccionado é retomado.

10 Manutenção e assistência

 **AVISO**

Lista de verificação da manutenção/inspecção geral. Para além das instruções de manutenção deste capítulo, também está disponível uma lista de verificação da manutenção/inspecção geral no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

A lista de verificação da manutenção/inspecção geral é complementar às instruções deste capítulo e pode ser utilizada como linha de orientação e modelo para relatórios durante a manutenção.

 **AVISO**

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.


 **AVISO**

A legislação aplicável relativa a **gases fluorados com efeito de estufa** exige que a carga de refrigerante da unidade esteja indicada em termos de peso e de equivalente de CO₂.

Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente de CO₂: o valor GWP (potencial de aquecimento global) do refrigerante × carga total de refrigerante [em kg]/1000

 **PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes eléctricos, antes de efectuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes eléctricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema eléctrico.



a X30A – fio condutor do compressor
b X70A – fio condutor do motor da ventoinha
c X80A – fio condutor da válvula solenoide de inversão
d LED
e X90A – fio condutor do termistor
f X21A – fio condutor da válvula de expansão eletrónica
g X40A – fio condutor do relé térmico de sobrecarga
h DB1 – ponte de diodos
i Multímetro (gama de tensão CC)

Os seguintes símbolos podem ocorrer na unidade interior:

Símbolo	Explicação
	Meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos, antes de efetuar intervenções técnicas.

11 Resolução de problemas

11.1 Diagnóstico de avaria utilizando o LED na placa de circuito impresso da unidade de exterior

O LED está...	Diagnóstico
 Intermitente	Normal. ▪ Verifique a unidade interior.

O LED está...	Diagnóstico
	LIGADA Desligue e volte a ligar a alimentação elétrica e, em seguida, verifique o LED após aproximadamente 3 minutos. Se o LED estiver novamente ligado, significa que a placa de circuito impresso da unidade de exterior tem uma avaria.
	DESLIGADA - Tensão de alimentação (para poupança de energia). - Falha na alimentação elétrica. - Desligue e volte a ligar a alimentação elétrica e, em seguida, verifique o LED após aproximadamente 3 minutos. Se o LED estiver novamente LIGADO, significa que a placa de circuito impresso da unidade de exterior tem uma avaria.


PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSÃO

- Quando a unidade NÃO está a funcionar, os LED na placa de circuito impresso são DESLIGADOS para poupar energia.
- Mesmo quando os LED estão desligados, a placa de bornes e a placa de circuito impresso podem ser alimentadas.

12 Eliminação de componentes


AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.


INFORMAÇÕES

Para proteger o ambiente, certifique-se de efetuar uma operação de bombagem automática quando deslocar ou desmontar a unidade. Para saber mais sobre o procedimento de bombagem, consulte o manual de serviço ou o guia de referência do instalador.

13 Dados técnicos

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

13.1 Esquema elétrico

O esquema elétrico é fornecido com a unidade, e está localizado no interior da unidade de exterior (parte de baixo da placa superior).

13.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico

Para peças aplicadas e numeração, consulte o esquema elétrico na unidade. A numeração das peças utiliza numeração árabe por ordem crescente para cada peça e é representada na visão geral abaixo pelo símbolo "*" no código da peça.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Disjuntor		Ligação à terra de proteção
			Ligação de proteção de terra (parafuso)
	Ligação		Retificador
	Conector		Conector do relé
	Ligação à terra		Conector de curto-circuito
	Ligações elétricas locais		Placa de terminal
	Fusível		Borne
	Unidade interior		Braçadeira
	Unidade exterior		Aquecedor
	Dispositivo de corrente residual		

Símbolo	Cor	Símbolo	Cor
BLK	Preto	ORG	Cor de laranja
BLU	Azul	PNK	Cor de rosa
BRN	Castanho	PRP, PPL	Roxo
GRN	Verde	RED	Vermelho
GRY	Cinza	WHT	Branco
SKY BLU	Azul céu	YLW	Amarelo

Símbolo	Significado
A*P	Placa de circuito impresso
BS*	Botão LIGAR/DESLIGAR, interruptor de funcionamento
BZ, H*O	Alarme
C*	Condensador
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R*, NE	Ligação, conector
D*, V*D	Díodo
DB*	Ponte de díodos
DS*	Interruptor DIP
E*H	Aquecedor
FU*, F*U, (consulte as características na placa de circuito impresso no interior da unidade)	Fusível
FG*	Conector (ligação à terra da estrutura)
H*	Arnês
H*P, LED*, V*L	Lâmpada piloto, díodo emissor de luz
HAP	Díodo emissor de luz (monitor de serviço - verde)
HIGH VOLTAGE	Tensões elevadas
IES	Sensor visual inteligente
IPM*	Módulo de alimentação inteligente
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Relé magnético
L	Energizado
L*	Bobina
L*R	Reator
M*	Motor de passo

13 Dados técnicos

Símbolo	Significado
M*C	Motor do compressor
M*F	Motor do ventilador
M*P	Motor da bomba de drenagem
M*S	Motor de oscilação
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Relé magnético
N	Neutro
n=*, N=*	Número de passagens pelo núcleo de ferrite
PAM	Modulação por amplitude de impulso
PCB*	Placa de circuito impresso
PM*	Módulo de alimentação
PS	Fonte de alimentação de comutação
PTC*	Termistor PTC
Q*	Transistor bipolar com porta isolada (IGBT)
Q*C	Disjuntor
Q*DI, KLM	Disjuntor de fugas à terra
Q*L	Proteção de sobrecarga
Q*M	Interruptor térmico
Q*R	Dispositivo de corrente residual
R*	Resistência
R*T	Termistor
RC	Recetor
S*C	Interruptor de limite
S*L	Interruptor de boia
S*NG	Deteção de fugas de refrigerante
S*NPH	Sensor de pressão (alta)
S*NPL	Sensor de pressão (baixa)
S*PH, HPS*	Pressóstato (alta pressão)
S*PL	Pressóstato (baixa pressão)
S*T	Termóstato
S*RH	Sensor de humidade
S*W, SW*	Interruptor de operação
SA*, F1S	Descarregador de sobretensão
SR*, WLU	Recetor de sinal
SS*	Interruptor-seletor
SHEET METAL	Placa de bornes fixa
T*R	Transformador
TC, TRC	Transmissor
V*, R*V	Varistor
V*R	Ponte do díodo, módulo de potência do transistor bipolar de porta isolada (IGBT)
WRC	Controlo remoto sem fios
X*	Borne
X*M	Placa de bornes (bloco)
Y*E	Serpentina da válvula de expansão eletrónica
Y*R, Y*S	Serpentina da válvula solenoide de inversão
Z*C	Núcleo de ferrite
ZF, Z*F	Filtro de ruído


13.2 Diagrama das tubagens

13.2.1 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior

Categorias PED de equipamento:

- Interruptor de alta pressão: categoria IV,
- Compressor: categoria II;
- Outros equipamentos: arte. 4§3.



RXM42A





Legenda do diagrama da tubagem

	Válvula de corte de líquido
	Válvula de corte do gás
	Refnet
	Silenciador
	Silenciador com filtro
	Válvula de expansão eletrónica
	Filtro
	Ventoinha com hélices
	Pressóstato de alta pressão (reposição automática)
	Termistor
	Tubo capilar

Legenda do diagrama da tubagem	
	Válvula de 4 vias
	Acumulador
	Compressor
	Permutador de calor
	Distribuidor
	Fluxo de refrigerante: Refrigeração
	Fluxo de refrigerante: Aquecimento
A	Líquido de tubagem local 6,4 CuT
B	Gás de tubagem local 9,5 CuT







DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P645642-7N 2023.11