

Installation Manual


Installationsanleitung
Manuel d'installation
Installatiehandleiding
Manual de instalación
Manuale d'installazione
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Manual de instalação
Руководство по монтажу

Montaj kılavuzu
Installationsvejledning
Installationshandbok
Installeringshåndbok
Asennusopas
Instalační návod
Priročnik za postavljanje
Szerelési kézikönyv

Instrukcja montażu
Manual de instalare
Priročnik za montažo
Paigaldusjuhend
Ръководство за монтаж
Įrengimo vadovas
Uzstādīšanas rokasgrāmata
Návod na inštaláciu


Uputstvo za instaliranje
Manuali i instalimit
Інструкція з встановлення
Упатство за инсталирање
Priročnik za instalaciju
Manual d'instal·lació

ASYCPIR-MD1



		Ø6.4 → Ø9.5	Ø12.7 → Ø15.9
		○	—
5MWXM90A2V1B9	FBA71A9	○	—
	FBA100A	○	—
	FBA125A	○	—
5MWXM68A2V1B9	FBA71A9	○	○
	FBA100A	○	○

Ø6.4 → Ø9.5



Ø12.7 → Ø15.9

