


DAIKIN

AR CONDICIONADO DE SALA DAIKIN

Manual de operação

CONTROLO REMOTO FINO OPCIONAL



BRC944B2



Utilização inteligente, poupança de energia

- Ficamos muito gratos por adquirir o aparelho de ar condicionado de sala Daikin.
- Este manual contém medidas de segurança e informações destinadas a uma utilização económica do aparelho de ar condicionado.
Para uma correcta utilização do aparelho de ar condicionado, leia com atenção este manual antes de o pôr em funcionamento e deixe-o em local acessível para futura utilização.
- Preencha o cartão de garantia e guarde-o num local seguro.

LER ANTES DO FUNCIONAMENTO

- Medidas de segurança 2
- Comandos do controlador e as respectivas funções 4
- Preparação antes de pôr em funcionamento 5

FUNCIONAMENTO

- Funcionamento automático de · DESUMIDIFICAÇÃO · Refrigeração · Aquecimento 7
- Regulação da direcção do fluxo de ar 9
- Funcionamento do temporizador Temporizador de VEZ ÚNICA.... 11 Temporizador DIÁRIO 13

CUIDADOS

- Limpeza 15

Medidas de segurança

- Guarde este manual num local de fácil acesso para o operador.
- Leia este manual atentamente antes de ligar a unidade.
- Por motivos de segurança, o operador deve ler atentamente os seguintes avisos.
- Este manual classifica as precauções como PERIGO, ADVERTÊNCIA e AVISO. Certifique-se de que lê todas as precauções abaixo: são importantes em termos de garantia de segurança.

PERIGO

Indica uma situação de risco iminente que, se não for corrigida, resultará em morte ou lesões graves.

ADVERTÊNCIA

Caso não siga rigorosamente estas instruções, a unidade pode causar danos materiais, lesões corporais ou a morte.

AVISO

Caso não siga rigorosamente estas instruções, a unidade pode causar lesões corporais ou danos materiais menores ou moderados.

 Nunca fazer.

 Certifique-se de que segue as instruções.

 Ligue o ar condicionado à terra.

 Nunca molhe o ar condicionado (incluindo o controlo remoto).

 Nunca toque com as mãos molhadas no ar condicionado (incluindo o controlo remoto).

PERIGO

- Em caso de fugas de refrigerante, contacte o seu revendedor. O gás refrigerante é mais pesado do que o ar e substitui o oxigénio. Uma fuga de grandes dimensões pode causar a depleção de oxigénio, principalmente em caves, podendo ocorrer perigo de asfixia susceptível de provocar lesões graves ou a morte.
- O gás refrigerante pode produzir um gás tóxico se entrar em contacto com uma fonte de chama, como uma resistência de aquecimento, um forno ou um fogão. A exposição a este gás pode provocar lesões graves ou a morte.
- Quaisquer anomalias no funcionamento do ar condicionado, como fumo ou fogo, podem provocar lesões graves ou a morte. Desligue a alimentação eléctrica e contacte imediatamente o seu revendedor para obter instruções.
- Não instale a unidade numa área que contenha materiais inflamáveis devido ao risco de explosão, que poderia resultar em lesões graves ou a morte.
- Se for utilizado um equipamento com queimador na mesma divisão que o ar condicionado, existe perigo de falta de oxigénio, que pode conduzir a perigo de asfixia susceptível de provocar lesões graves ou a morte. Certifique-se de que ventila adequadamente a divisão para evitar este perigo.
- Elimine de forma segura os materiais de embalagem. Os materiais de embalagem, como pregos e outros elementos metálicos ou de madeira, podem espetar-se nas pessoas ou provocar outros tipos de lesões. Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de crianças. Ao brincar com sacos de plástico, as crianças correm o risco de morrer por asfixia.

ADVERTÊNCIA

- A exposição ao fluxo de ar por longos períodos não é benéfica para a saúde.
- Não introduza objectos (como varetas, os dedos, etc.) na entrada ou na saída de ar. A ventoinha roda a alta velocidade e pode provocar ferimentos. Mantenha sempre as crianças afastadas da unidade durante o funcionamento.
- Não tente reparar, mudar de lugar, modificar ou reinstalar o aparelho de ar condicionado. As intervenções ou modificações inadequadas podem provocar choques eléctricos, incêndios ou outros danos. Para efectuar reparações ou reinstalar, contacte o seu representante da Daikin para obter conselhos e informações.
- Se o ar condicionado não estiver a arrefecer (aquecer) convenientemente, pode haver uma fuga de refrigerante, por isso deve contactar o seu revendedor autorizado ou um técnico de reparação qualificado. Caso seja necessário efectuar reparações que impliquem a adição de refrigerante, contacte o seu revendedor autorizado ou um técnico de reparação qualificado.
- Não tente instalar o ar condicionado pelos seus próprios meios. Uma instalação inadequada pode originar fugas de água, choques eléctricos ou um incêndio. Para efectuar a instalação, contacte o seu revendedor autorizado ou um técnico credenciado.

AVISO

- O ar condicionado tem de ser ligado à terra. Uma ligação à terra incorrecta pode provocar choques eléctricos. Não efectue ligações à terra através de canalizações, cabos de pára-raios ou fios de terra da rede telefónica. Cumpra todas as normas de electricidade locais e estaduais.

- Não utilize esta unidade para refrigeração de instrumentos de precisão, produtos alimentares, plantas, animais, nem obras de arte.

- Nunca exponha crianças, plantas ou animais directamente ao fluxo de ar.
- Não bloquee as entradas nem as saídas de ar. Um fluxo de ar inadequado pode provocar um desempenho deficiente ou problemas no equipamento.
- Não se ponha em pé nem sentado, nem coloque objectos na unidade de exterior. Para evitar lesões, não retire a protecção da ventoinha.
- Não coloque por baixo das unidades interior e de exterior nada que deva ser afastado da humidade, como equipamentos eléctricos ou electrónicos. Em certas condições, a humidade do ar pode condensar e pingar.
- Verifique anualmente os suportes e tubos da unidade quanto a danos.
- Não toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade de exterior. Pode provocar lesões e/ou danos na superfície de transferência de calor.
- Este aparelho NÃO se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com deficiência sem a devida supervisão. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que NÃO brincam com o aparelho nem perto do seu fluxo de ar.
- Não puxe a conduta nem pendure nada sobre esta. Caso contrário, poderá provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Não toque nas aletas do permutador de calor. O manuseamento inadequado pode resultar em lesões.
- Não desligue a alimentação imediatamente após o funcionamento parar. Espera sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a alimentação. Caso contrário, podem ocorrer fugas de água e avarias.

- Para evitar lesões corporais ou danos no equipamento, certifique-se de que pára o funcionamento, desliga o disjuntor ou retira o cabo de alimentação antes de limpar ou de efectuar qualquer intervenção técnica na unidade. NOTA: Poderá ser necessário mais do que uma desconexão para desligar toda a alimentação.
- Não ligue o ar condicionado a uma fonte de alimentação diferente da especificada. Pode causar um funcionamento incorrecto ou um incêndio.
- Consoante o ambiente e as normas de electricidade locais e estaduais, pode ser necessário um corta-circuito de falhas de terra. Uma ligação à terra incorrecta ou a falta de um corta-circuito de falhas de terra pode provocar choques eléctricos, lesões ou a morte.
- Posicione a mangueira de drenagem de forma a garantir um bom escoamento. Um escoamento incorrecto pode causar danos provocados pela água no edifício ou na mobília.
- Dependendo do ambiente de utilização, poderão existir fugas de água no ar condicionado. Se isto acontecer, contacte o seu representante da Daikin.
- Elimine de forma segura os materiais de embalagem. Os materiais de embalagem, como pregos e outros elementos metálicos ou de madeira, podem esperar-se nas pessoas ou provocar outros tipos de lesões. Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de crianças. Ao brincar com um saco de plástico que não foi rasgado, as crianças correm o risco de morrer por asfixia.
- O controlo remoto deve ser instalado de modo a que não fique ao alcance das crianças.
- Não coloque objectos nas imediações da unidade de exterior e não deixe folhas ou outros detritos acumularem-se em torno da unidade. As folhas são um viveiro para pequenos animais que podem entrar na unidade. Uma vez na unidade, esses animais podem provocar avarias, fumo ou fogo, ao entrar em contacto com as peças eléctricas.
- Não utilize o ar condicionado com as mãos molhadas.

- Não lave a unidade interior com água em excesso, utilize apenas um pano ligeiramente húmido.
- Não coloque objectos como recipientes com água ou semelhantes em cima da unidade. A água pode penetrar na unidade e degradar os isolamentos eléctricos, podendo originar choques eléctricos.


Local de instalação.

- Para instalar o ar condicionado nos seguintes tipos de ambientes, contacte o seu revendedor autorizado.
 - Locais com um ambiente oleoso ou onde exista vapor ou fuligem.
 - Ambientes salgados, como as zonas costeiras.
 - Locais onde exista gás sulfuroso, como as estâncias termais.
 - Locais onde a neve possa obstruir a unidade de exterior.

O escoamento da unidade de exterior deve ser descarregado para um local com bom escoamento.

Tenha em conta o incómodo causado aos vizinhos devido aos ruídos.

- Para efectuar a instalação, escolha um dos locais descritos abaixo.
 - Um local suficientemente sólido para suportar o peso da unidade, onde o ruído ou a vibração do funcionamento não sejam amplificados.
 - Um local onde o ar produzido pela unidade de exterior ou o ruído de funcionamento não perturbem os vizinhos.


Ligações eléctricas.

- Para a fonte de alimentação, certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação separado específico para o ar condicionado. Cumpra todas as normas de electricidade locais e estaduais.


Relocalização do sistema.

- A relocalização do ar condicionado requer competências e conhecimentos especializados. Caso a relocalização seja necessária para efectuar mudanças ou remodelações, contacte o seu revendedor autorizado.

Comandos do controlador e as respectivas funções



Como regular o temporizador



AVISO

- Este controlo remoto não pode ser utilizado em conjunto com um controlo remoto sem fios de série. Caso contrário, o que surge no visor pode não corresponder às reais condições de funcionamento.

Preparação antes de pôr em funcionamento

■ Verificação da alimentação eléctrica

Se não aparecer nada no visor do controlo remoto, accione o disjuntor.

■ Regulação da hora actual

- 1 Prima .




A hora actual fica intermitente.
0:00 acende-se.

- 2 Prima e regule a hora actual.

● Mantenha o botão premido para avançar rapidamente a hora.

- 3 Prima .



: fica intermitente.
(Completa a regulação da hora actual)
● A precisão do relógio é de ±30 segundos por mês.



Notas

Para usar o aparelho eficientemente


- Evite o sobrearrefecimento ou o sobreaquecimento.
A regulação para uma temperatura moderada da sala contribui para a poupança de energia.

Regulação de temperatura recomendada

Para arrefecimento 26~28°C

Para aquecimento 20~22°C

- Ponha estores ou cortinas nas janelas. Aumenta o efeito de arrefecimento/aquecimento, interceptando directamente a luz do sol e o pó.
- Um filtro de ar entupido reduz o efeito de arrefecimento/aquecimento e desperdiça energia. Limpe o filtro de ar mais ou menos mensalmente (ou de quinze em quinze dias, conforme as circunstâncias).



Tenha em atenção os seguintes pontos

- Há consumo de energia eléctrica, mesmo quando o aparelho de ar condicionado não está em funcionamento.
- Quando o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, nomeadamente fora de estação, desligue o disjuntor.

Condições de funcionamento

- Se o funcionamento prosseguir em condições diferentes das seguintes, o dispositivo de segurança pode interromper a operação.
Além disso, pode formar-se orvalho na unidade interior e pingar. (Arrefecimento/DESUMIDIFICAÇÃO)

| | | |
|-----------------|------------------------|---------------|
| Arrefecimento | Temp. exterior | -10 a 46°C |
| | Temp. ambiente | 18 a 32°C |
| | Humididade no interior | Menos de 80% |
| DESUMIDIFICAÇÃO | Temp. exterior | -10 a 46°C |
| | Temp. ambiente | 18 a 32°C |
| | Humididade no interior | Menos de 80% |
| Aquecimento | Temp. exterior | -15 a 20°C |
| | Temp. ambiente | Menos de 27°C |

- As limitações de funcionamento variam com o modelo.


Preparação antes de pôr em funcionamento

■ Regulação da alteração da indicação de temperatura

A indicação de temperatura pode ser alterada entre graus Celsius e Fahrenheit antes da utilização.


Para alterar a indicação de temperatura
em graus Celsius para graus Fahrenheit

- 1 Prima e mantenha premido durante 5 segundos enquanto a temperatura em graus Celsius é indicada.



Para alterar a indicação de temperatura
em graus Fahrenheit para graus Celsius

- 2 Prima e mantenha premido durante 5 segundos enquanto a temperatura em graus Fahrenheit é indicada.



Notas

■ Alteração da indicação de temperatura entre graus Celsius e Fahrenheit no controlo remoto

- Altere a indicação de temperatura em todos os modos excepto no modo de DESUMIDIFICAÇÃO. No modo de DESUMIDIFICAÇÃO, não é possível alterar a regulação da indicação de temperatura porque a temperatura não é indicada.
- Quando a indicação de temperatura em graus Fahrenheit for alterada para graus Celsius, o valor da temperatura ($0,5^{\circ}\text{C}$) será arredondado por excesso. Assim, a temperatura predefinida pode ser alterada.

Exemplo:

Ao alterar a indicação de temperatura, uma temperatura predefinida de 65°F (equivalente a $18,5^{\circ}\text{C}$) será alterada para 19°C (66°F). Neste caso, se alterar novamente a indicação de temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit, a temperatura predefinida não será indicada como 65°F , mas sim como 66°F (equivalente a 19°C). Se a temperatura predefinida for de 66°F (equivalente a 19°C) e for alterada para a indicação de temperatura em graus Celsius, a indicação passa a ser de 19°C (66°F). Neste caso, não é observada qualquer mudança com base na alteração da indicação de temperatura.

- Quando a alteração da indicação de temperatura é regulada, a temperatura predefinida é transmitida à unidade interior para que esta emita um aviso sonoro de recepção.


Funcionamento automático de · DESUMIDIFICAÇÃO · Refrigeração · Aquecimento

Seleccione o modo de funcionamento desejado.

Feita a pré-configuração, o sistema pode recomeçar no mesmo modo de funcionamento.


- 1** Prima  , para seleccionar o modo de funcionamento desejado.

- De cada vez que prime o botão, o modo de funcionamento altera-se da seguinte forma.



- O sistema não tem o modo de VENTOINHA.

Luz indicadora de funcionamento (verde)



- 2** Prima .

Acende-se a luz indicadora de funcionamento.

■ Para interromper o funcionamento:

Prima  de novo.

Apaga-se a luz indicadora de funcionamento.

Funcionamento automático

- Em Automático, a regulação de temperatura e o modo de funcionamento (DESUMIDIFICAÇÃO, Refrigeração ou Aquecimento) são automaticamente seleccionados, de acordo com a temperatura ambiente e a temperatura exterior na hora de início de funcionamento.

SECAGEM

- Neste modo, a humidade é removida do ar.



Nota

- Enquanto estiver a funcionar no modo de DESUMIDIFICAÇÃO, pode sentir ar frio ou morno a sair do aparelho. Nesse caso, reoriente a direcção do fluxo de ar com as persianas verticais de direcção do fluxo de ar. (excepto no sistema de Ligação por Conduta)

■ Para regular a temperatura e o débito de ar:

| Modo de funcionamento Regular a definição | Automático | Refrigeração | Aquecimento | DESUMIDIFICAÇÃO |
|---|--|---------------------|--------------------|--|
|  (Temperatura) | <p>É possível regular a temperatura.</p> <p>Temperatura recomendada</p> <p>Arrefecimento: 26°C-28°C Aquecimento: 20°C-22°C</p> | | | Não é possível regular a temperatura. |
|  (Débito de ar) | <p>Existem cinco níveis de débito de ar, reguláveis de " " a " " mais " ".</p>  | | | Não é possível regular o débito de ar. |

- Quando a unidade funciona no modo de refrigeração ou de aquecimento com baixo débito de ar, o efeito pode ser insuficiente.

■ Para regular a direcção do fluxo de ar:

(☞ página 9)

Funcionamento de aquecimento

- Quando a operação de aquecimento é executada por captação de calor para a sala a partir do exterior, a capacidade de aquecimento decresce com a diminuição da temperatura exterior. Se a sala não estiver suficientemente aquecida, recomendada-se a utilização de outra fonte de aquecimento em simultâneo.
- Dado que o aparelho de ar condicionado aquece a sala por circulação de ar quente, leva algum tempo a ter o ambiente completamente aquecido.
- Se a unidade de exterior gelar durante a operação de aquecimento, a capacidade de aquecimento é reduzida. Neste caso, a unidade inicia a operação de descongelamento.
- Não sai ar quente da unidade interior durante a operação de descongelamento.


Regulação da direcção do fluxo de ar

Regule a direcção do fluxo de ar para maior conforto.


Para regular a direcção do fluxo de ar

1 Prima **SWING** durante o funcionamento.

- De cada vez que prime o botão, as persianas de direcccionamento do fluxo de ar alteram o seu movimento.



■ Sistemas de Parede (sem função de oscilação horizontal)



As persianas horizontais de direcccionamento do fluxo de ar movem-se para cima e para baixo.

As persianas só param quando o botão é premido.

Regulação da direcção horizontal do fluxo de ar


- A gama de movimentação automática das persianas horizontais de direcccionamento do fluxo de ar varia conforme o modo de funcionamento.



Notas

- Ao fixar a direcção horizontal do fluxo de ar, mantenha as persianas horizontais de direcccionamento do fluxo de ar voltadas para baixo no modo de aquecimento e a um nível praticamente horizontal nos modos de refrigeração ou DESUMIDIFICAÇÃO. Isso intensificará o efeito de refrigeração e de aquecimento.
- Em aparelhos de ar condicionado com função de oscilação vertical e horizontal, certifique-se de que regula as direcções de fluxo de ar através do controlo remoto. Não force a regulação manual das persianas, pois pode ocorrer uma avaria.

■ Sistema de Parede (com função de oscilação horizontal)



- As persianas verticais e horizontais não podem mover-se em simultâneo.

■ Sistema de Ligação por Conduta (sem função de oscilação)

Não é possível utilizar esta funcionalidade.



Nota

- O processo de funcionamento e o visor do controlo remoto são diferentes conforme a unidade interior que está ligada.
Consulte **Regulação da direcção do fluxo de ar** no Manual de operação do ar condicionado.

Funcionamento do temporizador


Esta funcionalidade desliga automaticamente o funcionamento quando o utilizador vai descansar e volta a ligá-lo quando este acorda.

Utilize o modo de temporizador DIÁRIO nos dias úteis e o modo de temporizador de VEZ ÚNICA aos fins-de-semana.

■ Para seleccionar o modo de temporizador de VEZ ÚNICA:

- 1 Prima para seleccionar o modo de temporizador de VEZ ÚNICA.

- De cada vez que prime o botão, os modos de funcionamento alteram-se da seguinte forma.




(Mostra as definições do temporizador)

Acende-se a luz do temporizador.

■ Para cancelar as regulações do temporizador:

- 1 Prima para limpar as regulações do temporizador.



O **[TEMPORIZADOR DE VEZ ÚNICA]** ou o **[TEMPORIZADOR DIÁRIO]** desaparecem do visor, bem como a luz do temporizador.



Notas

- Mesmo depois de desligado, as regulações programadas para o temporizador continuam em memória.
- Se o sistema tiver o controlo do temporizador LIGADO mas o utilizador o iniciar e parar manualmente utilizando o botão LIGAR/DESLIGAR antes da hora de LIGAR designada, o sistema reiniciará novamente à hora de LIGAR programada.

Cuidados na regulação do temporizador

- Antes de pôr o temporizador em funcionamento, certifique-se de que a hora actual está correcta. Se não estiver, acerte o relógio. (☞ página 5)
- Ao efectuar regulações de horas, **--:-** é exibido para tornar fácil desactivar o temporizador.
- Se passar um minuto antes de efectuar qualquer regulação do temporizador, são reintroduzidos os valores anteriores e o temporizador fica em suspenso. Nesse caso, utilize o botão (definição de hora) e efectue as regulações do temporizador pretendidas.

Funcionamento do temporizador

- Quando o temporizador para LIGAR está programado, o sistema arranca no máximo uma hora mais cedo, para que a temperatura regulada por controlo remoto seja alcançada precisamente a tempo.
- Quando o temporizador de VEZ ÚNICA está programado, a hora actual deixa de ser exibida.


■ Temporizador de VEZ ÚNICA

Quando o temporizador foi activado e depois desactivado, fica no modo DESACTIVADO. É possível programar os temporizadores para LIGAR ou DESLIGAR.

- 1 Prima  , para seleccionar o temporizador de VEZ ÚNICA.

ONE TIME  10:00
  0:00 acende-se.

- 2 Prima .

  10:00  0:00
 0:00

- 3 Prima   , para regular o temporizador para LIGAR.

  10:00
 0:00

Quando o temporizador LIGADO não estiver a ser usado, regule-o para  - - - .
● De cada vez que o botão é premido, a regulação sofre um incremento ou decréscimo de 10 minutos.
Mantenha o botão premido para avançar rapidamente.

- 4 Prima .

  10:00  0:00
 0:00

- 5 Prima   , para regular o temporizador para DESLIGAR.

  10:00
 15:00

Quando o temporizador DESLIGADO não estiver a ser usado, regule-o para  - - - .

- 6 Prima .

(O temporizador de VEZ ÚNICA está agora programado).

  10:00
 15:00

Tanto a hora de LIGAR como de DESLIGAR não podem ser definidas como - - - - .

Exemplo do visor com o temporizador de VEZ ÚNICA programado

  10:00
 15:00

Temporizador de VEZ ÚNICA programado.

(Aparece a hora marcada.)

  15:00

Temporizador LIGADO é activado e o sistema arranca.

(A regulação de temporizador LIGADO deixa de ser exibida.)

  15:00

Temporizador DESLIGADO é activado e o sistema pára.

(A regulação do temporizador deixa de ser exibida.)



Notas

- Nos casos que se seguem, reinicie o relógio (a definição de hora continua na memória).

- O disjuntor foi accionado.
- Falhou a electricidade.

Funcionamento do temporizador

■ Para seleccionar o modo de temporizador DIÁRIO:

ONETIME
/DAILY

1 Prima  , para seleccionar o modo de temporizador DIÁRIO.


- De cada vez que prime o botão, os modos de funcionamento alteram-se da seguinte forma.



Acende-se a luz do temporizador.

Temporizadores  

Podem ser programados dois pares de definições de hora de LIGAR e de DESLIGAR.




(Mostra as definições do temporizador)

■ Para cancelar as regulações do temporizador:

ONETIME
/DAILY

1 Prima  , para limpar as regulações do temporizador.




O **TEMPORIZADOR DE VEZ ÚNICA** ou o **TEMPORIZADOR DIÁRIO** e a luz do temporizador deixam de ser exibidos.

Exemplo do visor com o temporizador DIÁRIO programado



Temporizadores   programados.



Temporizador  programado sozinho.



Nota

- O sistema arranca e pára repetidamente até o temporizador DIÁRIO ser desligado. Antes de se ausentar de casa por um longo período, desligue o temporizador DIÁRIO.

■ Temporizador DIÁRIO

Após a programação, o sistema arranca e pára todos os dias às horas predefinidas. Podem ser programados dois pares de regulações de horas.

(Por exemplo: 8:00 ~ 10:00, e 18:00 ~ 23:00)



ONETIME
/DAILY

1 Prima **[]**, para seleccionar o temporizador DIÁRIO.

Aparece a indicação de temporizador DIÁRIO.
 acende-se.

2 Regule as horas de LIGAR e DESLIGAR. • Siga os passos de ① a ⑧.

Exemplo de programa: 8:00 ~ 10:00, e 18:00 ~ 23:00

| Procedimento | | Prima SET | Prima UP  para regular o temporizador. DOWN  |
|-----------------------|---|--|---|
| Definições | | | |
| Temporizador 1 | Regulação da hora LIGADA ● Quando o temporizador 1 não é utilizado, regule as definições para  - - - - | ①  | ②  |
| Temporizador 1 | Regulação da hora DESLIGADA | ③  | ④  |
| Temporizador 2 | Regulação da hora LIGADA ● Quando o temporizador 2 não é utilizado, regule as definições para  - - - - | ⑤  | ⑥  |
| Temporizador 2 | Regulação da hora DESLIGADA | ⑦  | ⑧  |

3 Prima **[]**. O temporizador DIÁRIO está agora programado.



Nota

- Se as informações seguintes surgirem no visor, o temporizador tem de ser reprogramado.



O visor de temporizador de 24 horas está intermitente.



O visor de temporizador de 24 horas está intermitente.

Isto significa que os temporizadores **1** e **2** estão programados com as mesmas regulações de horas. Tem de fazer novas regulações de horas.

Isto significa que o temporizador ainda não foi programado.

Limpeza

Limpeza do controlo remoto


- Limpe-o com um pano macio e seco.

Não utilize água acima de 40°C, líquidos voláteis, como benzina, gasolina e diluente, nem abrasivos ou materiais rijos, como escovas.

Quando a unidade não é utilizada durante muito tempo

- ① Num dia com sol, mantenha o sistema ligado durante meio dia no modo de VENTOINHA para desumidificar totalmente o interior.

Modo de VENTOINHA



- 1 Prima , para seleccionar o modo de refrigeração.
- 2 Prima , para regular a temperatura do sistema para 32°C.
- 3 Prima .
- O débito de ar permanece o mesmo, e não é regulável.
 - Ponha o sistema a funcionar quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 28°C.
- ② Desligue o disjuntor dedicado do aparelho de ar condicionado de sala.
- ③ Limpe o filtro de ar e volte a colocá-lo na mesma posição.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

• Dê as seguintes informações quando precisar de pedir reparações:

- Modelo do aparelho de ar condicionado
- Número de série e data de instalação
- Avaria – Descreva com pormenor
- Nome, morada e número de telefone do proprietário

• Verificações de manutenção

Depois de utilizado durante vários anos, o desempenho do aparelho de ar condicionado começa a perder eficiência, dado o pó que se acumula no seu interior.

Para além da manutenção diária, deve ser feito connosco um contrato de inspecção de manutenção (sujeito a pagamento).

Contacte o seu vendedor, para obter pormenores deste serviço professional.

• Esclarecimentos

Contacte o seu vendedor acerca do serviço de pós-venda.

O código de barras bidimensional
é um código de fabrico.

[3P202922-2B] M08B096(0807) [AK] [HT]